


Gebruiksaanwijzing EAGLE Sport- Lees bril

Uitnemen van de glazen (op huiskamertemperatuur!!)

1. Houdt de bril ondersteboven (op zijn kop)
2. je duim aan de ene en je vinger aan de ander kant in hoekje bij neusdeel (Zie foto) druk met je duim van je andere vinger in het midden en durf een klein beetje je bril te buigen dan schiet hij in de hoek met een klein tikje los en dan de buitenhoek er uit.
3. Wij raden u aan de glazen een voor een te verwisselen d.w.z. 1 er uit dan een nieuw glas er in, daarna pas het andere glas er uit en een nieuw glas er in!!!!



Inzetten van de glazen

1. Erin eerst de buitenhoek en dan de binnenhoek er voorzichtig in duwen
2. Dan het volgende glas op dezelfde wijze, opletten dat het glas goed in de geleider zit.

Bij het verbuigen van de Bril hoeft u geen angst te hebben dat deze breekt, de bril is zeer stevig en buigzaam.

Reiniging van de Bril

Het beste is de bril met een brillenglazenreiniger en een micro vezeldoekje of droge/schone theedoek schoon te maken.

De bril bij sterke vervuiling en/of gedroogd transpiratievocht s.v.p. niet droog reinigen maar even onder de kraan met lauw water af te spoelen.

